

Kulma First FA-5671-7/8

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Upozornění – pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Nechte si poradit od elektrikáře.
- 3 Před zapojením přístroje do sítě se vždy ujistěte, že použité napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- 4 Upozornění: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu.
- 5 Pokud přístroj používáte v koupelně, po použití ho vypojte ze sítě. Blízkost vody totiž představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- 6 Šňůru neomotávejte kolem přístroje. Šňůru pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
- 7 Pokud je přírodní šňůra tohoto přístroje poškozená, okamžitě přestaňte přístroj používat a předejte ho nejbližšímu autorizovanému servisu, aby vám přístroj opravili či vyměnili za jiný. Vyvarujete se tak možnému nebezpečí.
- 8 Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně.
- 9 Nedovolte, aby se jakákoliv část zařízení dotkla obličeje, krku nebo hlavy.
- 10 Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do sítě.
- 11 Přístroj pokládejte pouze na žáruvzdorný povrch.
- 12 Přístroj nepokládejte na žádné měkké povrchy nábytku.
- 13 Nepoužívejte jiné nástavce než ty, které vám dodáme my.
- 14 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.
- 15 Před vyčištěním a uskladněním nechte přístroj vychladnout.

Popis:

- A) ON/OFF přepínač
- B) Ovládání nastavení teploty
- C) Kleště kulmy
- D) Páčka kleští
- E) Napájecí kabel

Použití kulmy

- připojte přístroj do síťové zásuvky
- pomocí ovladače teploty +/- nastavte teplotu v rozsahu 120 °C – 200°C
- uchopte pramen vlasů, stisknutím páčky otevřete příchytku a umístěte pramen vlasů mezi válec a příchytku. Čím tenčí je pramen vlasů, tím pevnější kadeře vytvoříte. Tímto způsobem se celá délka pramene vlasů dostane do styku se zahřátým válcem.
- uvolněte příchytku
- Stáhněte válec až na konec pramene vlasů
- naviňte pramen vlasů na válec. Ujistěte se, že je konec pramene vlasů navinutý v požadovaném směru.
- Ponechte kulmu ve vlasech po dobu asi 15 sekund
pak pramen vlasů odviňte, dokud nebude možné opět stisknout páčku a tím uvolnit příchytku vlasů.
Pak můžete účes pročísnout prsty, abyste mu dodali větší objem

Ochrana životního prostředí

-  Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Chráníte tím životní prostředí.