

Indukční vařič MPM MKE-14

Návod k obsluze

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYN

1. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
4. Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
5. Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
6. Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
7. Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
8. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (příprava pokrmů v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
9. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapaliny) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
10. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
11. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
12. Používejte jen originální příslušenství.
13. Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ

Nezapojujte zařízení do zásuvky, ve které jsou již zapojeny jiné spotřebiče.

Tento spotřebič je pouze pro vnitřní použití.

Pokud je sklokeramická deska poškozená, zařízení vypněte a nepožívejte ho, zabráníte tak možnosti úrazu elektrickým proudem.

Kontrolujte povrch keramické plochy, pokud naleznete prasklinu vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. obraťte se s opravou na autorizovaný servis.

1. Zařízení nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a na vlhkých místech.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Zařízení umísťte na pevný, rovný povrch.
4. Vařič nepřenášejte, nachází-li se na něm hrnec nebo pánev.
5. Hrnec nepřehřívejte ani nezahřívejte, je-li prázdný.
6. Na horní plochu nebo pod vařič nepokládejte kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce, poklice, plechovky nebo allobal.
7. Ujistěte se, že kolem plochy na vaření je dostatek místa (udržujte odstup 5 až 10 cm od zdí a jiných předmětů).
8. Nikdy nepoužívejte zařízení na materiálech, které nejsou odolné vůči teplu (koberec, linoleum).
9. Mezi hrnec nebo pánev a zařízení nekládejte papír. Papír by mohl shořet.

10. Neblokujte přívod vzduchu nebo ventilátor.
11. Pozor! Povrch vaříče zůstává po použití horký díky teplu ze dna horkého dna hrnce nebo pánve.
12. Zařízení může mít vliv na předměty mající magnetické pole, nebo pracují s jeho principem, jako jsou rádia, televize, bankovní karty a kazetové pásky.
13. Zařízení nepoužívejte na kovovém povrchu.
14. Neodpojujte zařízení ze zásuvky ihned po skončení vaření. Zařízení vyžaduje k vychladnutí napájení pro vnitřní ventilátor chlazení alespoň 15 sekund.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- 1) Plotna na vaření - 1800 W
- 2) Ovládací panel
 - a) Tlačítko zapnutí ON/OFF
 - b) Tlačítko udržování teploty
 - c) Tlačítko nastavení výkonu
 - d) Tlačítka +/-
 - e) Tlačítko ohřívání mléka
 - f) Tlačítko BOOST
 - g) Tlačítko časovačem
 - h) LED displej
- 3) Ventilace
- 4) Protiskluzové podložky

Funkce a výhody indukčních varných desek

Varné desky fungují na principu elektrického napětí, které prochází indukční cívkou pod sklokeramickou deskou. Tak se vytváří magnetická pole, která přímo ohřívá dno hrnce díky tomuto fyzikálnímu jevu. Tímto se ušetří čas i energie, protože v porovnání s obyčejnými sporáky se ohřívá samotný hrnec, ne ohřívací zařízení či sklokeramická deska. Díky těmto výše popsaným technickým vlastnostem dosahuje varná deska další výhody, kterou je velmi krátká doba varu.

Navíc se zdroj tepla okamžitě přizpůsobuje změnám nastavení a dá se nastavit po malých krocích. Indukční varná deska reaguje na změny nastavení stejně rychle jako plynový vaříč, protože energie zahřívá hrnec bez nutnosti ohřát nejdříve jiné objekty. Indukční technologie v sobě kombinuje rychlou odezvu se základní výhodou elektřiny, kterou je přesné nastavení přívodu tepla.

Vzhledem k tomu, že varná deska je ohřívána pouze nepřímo přes dno hrnce, překypující obsah se nepřichytí a nespálí a riziko popálení uživatele se téměř eliminuje. Sklokeramická deska je ohřívána pouze horkým hrncem.

Jakmile hrnec odeberete z desky, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu

Zařízení rozpozná, jestli je na desku umístěn vhodný hrnec. Pokud ne, nezačne se ohřívát.

Vhodné a nevhodné nádobí

Vhodné nádobí

- 1 hrnce a pánve s magnetickým dnem, stejně tak jako ocelové hrnce se železným dnem, odlívané železo, glazurované pánve
- 2 pánve s rovným dnem a hrnce o průměru 13 až 24 cm s magnetickým dnem
- 3 max. hmotnost hrnce s obsahem – 6 kg

Nevhodné nádobí

- 1 hrnce/pánve o průměru menším než 13 cm
- 2 keramické hrnce, žáru odolné sklo
- 3 měděné hrnce a pánve, hliníkové hrnce a pánve
- 4 nádobí s nožičkami
- 5 nádoby s oblým dnem

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny. Povrch spotřebiče otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

■ Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.

■ Ujistěte se, že na plotýnce nejsou umístěny žádné cizí předměty a že její povrch je čistý.

■ Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce.

Poznámka: Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.

Poznámka: Přístroj připojujte do zásuvky se samostatným jištěním.

Zapnutí vařiče

Stiskněte tlačítko 2a, abyste vařič zapnuli. Na displeji 2h se zobrazí „L“ a ozve se zvukový signál. Hrnci nebo pánvi umístěte na plotýnku. Pokud na plotýnce není kompatibilní hrnec nebo pánve na displeji se zobrazí symbo „EO“ (error). Stiskněte tlačítko 2a. Stiskněte tlačítko MENU (2c) pro nastavení parametrů výkonu. Pokud v průběhu 30 sekund neprovedete žádnou akci, přístroj se automaticky vypne.

Nastavení výkonu ohřevu

Pokud zapnete vařič poprvé, vařič se spustí na přednastavený výkon. Stiskněte tlačítko 2c a rozsvítí se světelná kontrolka „P“. K nastavení výkonu použijte tlačítka - nebo + (2d). Úroveň výkonu můžete nastavit v rozmezí 200 W - 1 800 W.

Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko 2c a rozsvítí se světelná kontrolka „C“. K nastavení teploty použijte tlačítka - nebo + (2d). Teplotu můžete nastavit v rozmezí 60 – 240 °C

Nastavení časovače

Použijte tlačítko časovače 2g. K nastavení času použijte tlačítka - nebo + (2d). Čas můžete nastavit v rozmezí 0-180min.

Zámek ovládacích tlačítek

- zamčení ovládacích tlačítek provedete vzájemným stiskem tlačítek +/- 2d
- stiskem a podržením tlačítka 2d po dobu delší než 3 sekundy tlačítka opět odemknete

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení po každém použití očistěte. Odpojte zařízení ze zásuvky a počkejte, dokud nevychladne. K čištění vařiče nepoužívejte benzín, ředidlo, kartáče nebo leštidla.

Zařízení otřete vlhkým hadříkem a prostředkem na mytí nádobí. Pomocí vysavače odstraňte špínu z mřížky přívodu vzduchu a ventilátoru.

Keramickou plochu a ovládací panel čistěte vlhkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky určené k čištění keramických ploch.

Dbejte na to, aby na zařízení nenatekla voda (pokud se dostane voda do zařízení, může dojít k jeho zničení). Přírodní kabel a zařízení neponořujte do vody ani žádné jiné kapaliny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Úspora času a energie – ohřev během několika vteřin díky indukční technologii

Sklokeramická varná deska studená na dotyk – snadná údržba a vysoká bezpečnost

Automatické vypnutí při odstavení nádobí

Snadná obsluha otočným ovladačem

Led displej a světelné kontrolky funkcí

Volitelných stupňů ohřevu: 200 - 1800 W

Možnost nastavení teploty a její udržování v rozsahu 60 - 240 °C s krokem 20 °C

Časovač až 180 minut s následným vypnutím

Pro nádoby s průměrem dna 13 - 24 cm

Napájení: 230 V ~ 50 Hz, hlučnost < 50 dB, příkon: 1800 W



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .



Informace o ochraně životního prostředí

Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce.