

# Chytré hodinky Media-tech MT871

## Návod k obsluze

Popis:



Poznámka:

Před prvním použitím, nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny. Pokud zařízení nebudete používat, nabíjejte jej alespoň jednou týdně.

Nabíjení zařízení:



Použijte přiložený nabíjecí kabel zakončený klipem se dvěma konektory. Připojte kabel tak aby konektory přiléhaly na kontakty na hodinkách. Kabel připojte k PC nebo nabíjecímu adaptéru DC5V.

### Zapnutí a navigace v MENU

Navigace ve funkcích a nastavení se řídí následujícími pravidly:

1. přechod mezi funkcemi/nastaveními – krátký dotyk na funkční tlačítko
2. potvrzení výběru – dotyk a podržení na cca 2 sekundy

### První připojení k telefonu




SCAN THE QR CODE  
TO DOWNLOAD  
THE APP :




**Upozornění:** Nepárujte hodinky MT871 před instalací aplikace FITPRO

1. Chytré hodinky a aplikace vyžadují aktivované GPS, Bluetooth a telefon připojený na WI-FI.
2. Po instalaci aplikace FITPRO, můžete chytré hodinky a telefon správně spárovat. Nicméně doporučujeme vytvořit uživatelský účet, tak že se měření, záznamy a další parametry budou uloženy.

3. zapněte aplikace FITPRO. Klikněte na ikonu (1) a poté (2) najděte Vaše zařízení




4. po chvíli se v listu hledaných zařízení zobrazí položka MT871 (3). Klikněte na tuto položku. Poté se provede synchronizace, nastavení času a data atd.



### Funkce chytrých hodinek



- obrazovka hodinek s datem v týdnu, stavem baterie a připojením Bluetooth. Pro změnu formátu času stiskněte funkční tlačítko



- krokoměr, stav spálených kalorií, vzdálenost





- pulz, okysličení a krevní tlak

### Menu cvičení



- stiskněte a podržte funkční tlačítko pro vstup do MENU. Pro každý typ cvičení, vypočítají hodinky množství spálených kalorií za daný čas



- skákání, leh-sedy, rychlá chůze




- textové zprávy (po aktivaci v aplikaci FITPRO)

### Funkční menu





- stiskněte a podržte funkční tlačítko pro vstup do MENU.



- monitor spánku (jenom ve spolupráci s aplikací)




- externí teploměr stažený z internetu (jenom ve spolupráci s aplikací)



- jednoduché ovládání hudby z telefonu



- spoušť fotoaparátu (s aplikací)



- hledání telefonu (s aplikací)



- reset hodinek



- načtení QR kódu pro stažení do aplikace z obchodu




- vypnutí hodinek


### Jak provádět měření

**Upozornění:** Náramek MT871 není zdravotní zařízení a v žádném případě nenahrazuje profesionální zdravotnické zařízení pro měření srdečního rytmu, krevního tlaku a oxykšení. Výsledky měření jsou orientační a teoretické.

Aby se zajistilo, že pravděpodobnost výpočtu pulsu, kyslíku a tlaku, ujistěte se, že hodinky nejsou na zápěstí připevněny příliš těsně ani příliš volně. Úroveň měření může být ovlivněna hustotou ochlupení, opálením a mastnotou kůže. Měření může být aktivováno v hodinkách nebo volbou v aplikaci.



### Nastavení funkcí hodinek



Jakmile je jednou náramek připojen a připojení je aktivní, můžete vstoupit do Nastavení (SET) a nastavit zbývající funkce.

FIND (najít) – nalezení hodinek

Dálková spoušť – aktivování kamery telefonu a ovládání spouště kamery

MESSAGE – nastavení aplikace, která zobrazuje notifikace zpráv

DIAL (číselník) - přístup k desítkám kreativních ciferníků a možnost jejich výměny na hodinkách

RESET – rezetování náramku

REMOVE – odpojení náramku od aplikace

OSTATNÍ – zapnutí vibrací

OTA upgrade – upgrade firemního softwaru náramku

Nastavení na pozadí – nastavení povolení

### **CZ** Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochrany našeho životního prostředí!

